

Odwarstwiacz do emulsji kopiowych (w płynie).

PREGASOL F jest gotowym do użytku, bardzo szybko działającym środkiem do odwarstwiiania sitodrukowych emulsji na bazie alkoholu poliwinylowego. PREGASOL F nie ma zapachu, jest pozbawiony chloru. Jest delikatny dla siatki, nie działa wybielająco. Nie nadaje się do usuwania warstw emulsji kapilarnych, można w tym przypadku zastosować PREGASOL EP 3.

SPOSÓB UŻYCIA

Szablony do sitodruku oczyścić dokładnie z resztek farby (np. bezpiecznym dla środowiska zmywaczem PREGAN 244 E (lub PREGAN C 44 A przy starych, mocno zaschniętych farbach), następnie spłukać obficie wodą. Dokładne usunięcie farby ułatwia odwarstwiianie. Pozostałą wodę usunąć z siatki za pomocą gumowej wycieraczki, rakli itp., aby uniknąć niepotrzebnego rozcieńczenia (osłabienia) środka odwarstwiającego. Następnie rozprowadzić PREGASOL F po obu stronach siatki za pomocą pędzla, szczotki lub gąbki. Lekko zetrzeć szczoteczką i po ok. 2 min. działania silnie spłukać wodą (oczyszczanie pod wysokim ciśnieniem). Ew. pozostałości starej, mocno utwardzonej emulsji, można usunąć stosując PREGAN PASTE, a przebarwienia (duchy) stosując PREGAN ANTI-GHOST EXTRA i za każdym razem dokładnie spłukując wodą pod dużym ciśnieniem.

Jeżeli nie dysponują Państwo wysokociśnieniowym urządzeniem do oczyszczania, ważne, aby w przypadku emulsji trudnych do usunięcia, środek odwarstwiający pozostał na siatce tak długo, aż warstwa emulsji, da się z niej w całości zetrzeć za pomocą szczotki.

Przy odwarstwiianiu emulsji odpornych na farby sitodrukowe na bazie wody np. AZOCOL POLY-PLUS H-WR lub KIWOCOL 225, niezbędne jest zastosowanie urządzenia wysokociśnieniowego. Oczyszczanie w wanienkach: szablony pozbawione resztek farby spłukać dokładnie wodą przed włożeniem do kąpeli zawierającej PREGASOL F, aby usunąć ewentualne resztki, które mogłyby zmniejszyć efekt działania odwarstwiacza. Czas działania zależy od typu zastosowanej emulsji i stopnia rozcieńczenia (do 1:1 z wodą) kąpeli zawierającej PREGASOL F i waha się zazwyczaj pomiędzy 30 sekundami a 5 minutami. Po tym czasie siatkę należy wyjąć ostrożnie, tak by cząsteczkami środka powielającego nie zanieczyścić zbyt mocno kąpeli. Obluzowaną emulsję usunąć z siatki za pomocą strumienia wody.

UWAGA:	Nie należy nigdy pozwolić na to by PREGASOL F wysychł na szablonie sitodrukowym, gdyż powstały związek PREGASOLU z warstwą kopiową jest b. trudny do usunięcia. Proces ten powinno się w miarę możliwości przeprowadzić w oddzielnym pomieszczeniu, gdyż powstaje para, która mogłaby osadzić się na innych szablonaach znajdujących się w tym samym pomieszczeniu. Mogłaby ona potem, przy druku, wpłynąć na trwałość utwardzenia emulsji.
BARWA	biała
KONSYSTENCJA	płynna
OCHRONA ŚRODOWISKA/ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA	Należy postępować odpowiednio do informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa. Przy pracy z PREGASOL F zaleca się noszenie okularów i rękawic ochronnych. PREGASOL F można po zwykłym rozcieńczeniu wylać do kanalizacji. W wyniku działania utleniającego roztwór niszczy jednak określone wartości AOX, zgodnie z DIN 38409, część 14.
PRZECHOWYWANIE	1 rok (przy temperaturze 20°C)